



Setup Guide • Installationshandbuch • Guide d'installation • Guida di installazione • Guía de instalación • Manual de instalação • Installatiehandleiding • Installationsvejledning • Asennusopas • Installationshandbok • Installeringshåndbok • Instalační příručka • Üzembe helyezési útmutató • Područnik konfiguraciji i instalaciji • Inštaláčna príručka • Priročnik za namestitev • Seadistusjuhend • Parengties vadovas • Uzstādīšanas rokasgrāmata • Οδηγός εγκατάστασης • Kurulum kılavuzu • Ghid de instalare • РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЯ • Руководство по установке • دليل الإعداد • 首先阅读 • 安裝說明

1.




**Note:** The power cable and warranty card may not be included, depending on the country of purchase.  
**Hinweis:** Je nach Erwerbsland können das Netzkabel und die Garantiekarte ggf. nicht im Lieferumfang enthalten sein.  
**Remarque :** Selon le pays d'achat, le câble d'alimentation et la carte de garantie peuvent ne pas être inclus.  
**Nota:** Il cavo di alimentazione e il certificato di garanzia potrebbero non essere inclusi a seconda del paese in cui è stato effettuato l'acquisto.  
**Nota:** Es posible que el cable de alimentación y la tarjeta de garantía no estén incluidos, dependiendo del país donde se haya hecho la compra.  
**Nota:** O cabo de alimentação e o cartão de garantia podem não estar incluídos, dependendo do país onde é adquirido o produto.  
**Opmerking:** Afhankelijk van het land van aankoop zijn het netsnoer en de garantiekart mogelijk niet inbegrepen.  
**Bemærk:** Elledningen og garantikortet følger muligvis ikke med afhængigt af i hvilket land, det er købt.  
**Huomio:** Virtajohto ja takuukorttia ei ehkä ole mukana ostomaasta riippuen.  
**OBS!** Strömkabeln och garantikortet medföljer bara i vissa länder.  
**Merk:** Det er ikke sikkert at strømledningen og garantibeviset følger med i alle land.  
**Poznámka:** Napájecí kabel a záruční karta nemusí být v některých zemích přiloženy.  
**Megjegyzés:** A tápkábel és a garanciakártya egyes országokban nem tartozék.  
**Uwaga:** Dostępność przewodu zasilającego oraz karty gwarancyjnej w zestawie zależy od kraju, w którym zakupiono urządzenie.  
**Poznámka:** V niektorých krajinách sa produkt nemusí dodávať s napájacím káblom a záručným listom.  
**Opomba:** Napajalni kabel in garancijska kartica morda nista vključena, odvisno od države nakupa.  
**Märkus:** Sõltuvalt osturiigist ei pruugi toitekaabel ja garantikaart kaasa olla.  
**Pastaba:** priklusomai nuo šaliės, kurioje įsigijote šį gaminį, mašinimo kabelio ir garantijos kortelės gali nebūti komplekte.  
**Piezīme:** Atkarībā no valsts, kurā izdarīts pirkums, komplektācijā var nebūt iekļauts strāvas vads un garantijas karte.  
**Σημείωση:** Το καλώδιο ρεύματος και η κάρτα εγγύησης μπορεί να μην περιλαμβάνονται ανάλογα με τη χώρα αγοράς.  
**Not:** Elektrik kablosu ve garanti karti satin alinan ūlkeye baġli olarak ūrūnle birlikte verilmez.  
**Notă:** În unele țări din care se achiziționează produsul, cablul de alimentare și cartela de garanție pot să nu fie sunt incluse.  
**Забелешка:** Възможно е захранващият кабел и гаранционната карта да не са включени в доставката в зависимост от държавата, където е извършена покупката.  
**Примечание:** в зависимости от страны приобретения шнур питания и гарантия могут не входить в комплект поставки.  
**ملاحظة:** قد يكون كابل الطاقة وبطاقة الضمان غير مضمنين حسب بلد الشراء.  
**注释:** 根据国家 / 地区不同, 随机附送的电源线 and 保修卡可能不同。  
**附註:** 根據購買產品的國家/地區不同, 隨機可能不會附贈電源線和保固卡。

**Do not connect the USB cable until you are instructed to do so.**  
**Schließen Sie das USB-Kabel erst an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.**  
**Ne connectez pas le câble USB avant d'y être convié.**  
**Collegare il cavo USB soltanto quando viene espressamente richiesto.**  
**No conecte el cable USB hasta que se le indique.**  
**Não ligue o cabo USB até receber instruções para o fazer.**  
**Sluit de USB-kabel pas aan wanneer u daarom wordt gevraagd.**  
**Tilslut ikke USB-kablet, før du får besked om at gøre det.**  
**Älä liitä USB-kaapelia ennen kuin sinua kehoitetaan tekemään niin.**  
**Anslut inte USB-kabeln förrän du uppmanas att göra detta.**  
**Ikke koble til USB-kabelen før du får beskjed om det.**  
**Kabel USB nezapojujte, dokud k tomu nebudete vyzváni.**  
**Az USB kábelt csak akkor csatlakoztassa, ha erre utasítás kéri.**  
**Nie należy podłączać przewodu USB do momentu, w którym program o to poprosi.**  
**Kábel USB nepřipájejte, kým na to nebudete vyzváni.**  
**Ne priključite USB kabla, dokler vam to ni rečeno.**  
**Ärge ühendage USB-kaablit enne, kui teid vastavalt juhendatakse.**  
**Neprijunkite USB kabelio, kol nebus nurodyta jį prijungti.**  
**Nepievienojiet USB vadu līdz brīdim, kad saņemāt norādījumus to pievienot.**  
**Μην συνδέσετε το καλώδιο USB αν δεν εμφανιστεί σχετική οδηγία.**  
**Sizden istenene dek USB kablosunu bağlamayın.**  
**Nu conectați cablul USB, decât atunci când vi se cere acest lucru.**  
**Не свързвайте USB кабела, докато не получите указания за това.**  
**Не подсоединяйте кабель USB до появления соответствующего сообщения.**




لا توصل كابل USB حتى يتم توجيهك للقيام بذلك.  
 在屏幕指示之前, 不要连接 USB 数据线。  
 請勿連接電腦與印表機間的 USB 連接線。

2.



3.




4.



5.




6.



7.

Flashing	Wait about 5 min	On
Blinkt	Warten Sie ca. 5 Min.	Leuchtet
Clignotant	Attendez environ cinq minutes	Allumé
Lampeggiante	Aspettare circa 5 min	Accesa
Intermitente	Espere aprox. 5 min	Encendido
A piscar	Aguarde cerca de 5 min.	Aceso
Knippert	Wacht ongeveer 5 min.	Brandt
Blinker	Vent ca. 5 minutter	Til
Vilkkuu	Oodota noin 5 min	Pöällä
Blinkar	Vänta i ca. 5 min.	På
Blinker	Vent i ca. 5 minutter	På
Bliká	Počkejte přibližně 5 min	Svítil
Villog	Várjon körülbelül 5 percet	Világít
Nagrywanie	Poczekaj ok. 5 min.	Włączzone
Bliká	Počakajte asi 5 min.	Svieti
Utripajoče	Počakajte približno 5 minut	Vklop
Vilgub	Oodake umbes 5 minutit	Sees
Mirksi	Palaukite apie 5 min.	Šviečia
Mirgo	Nogaaidiet apm. 5 min.	Ieslēgts
Αναβοσβήνει	Περιμένετε 5 λεπτά περίπου	Αναμμένο
Yanıp sönuyor	Yaklaşık 5 dakika bekleyin	Yaniyor
Aprindere intermitentă	Așteptați aprox. 5 min.	Pornit
Mirga	Изчакайте около 5 мин.	Вкл.
Mirgaet	Подождите около 5 минут	Горит
ومض	انتظر 5 دقائق	تتفعل
闪烁	等待约5分钟	亮
閃爍	等候約5分鐘	恆亮

8.



For Windows Vista/Windows 7 • Für Windows Vista/Windows 7 • Sous Windows Vista/Windows 7 • Per Windows Vista/Windows 7 • En Windows Vista/Windows 7 • Para o Windows Vista/Windows 7 • Voor Windows Vista/Windows 7 • Til Windows Vista/Windows 7 • Windows Vista-/Windows 7 -käyttäjätunille • För Windows Vista/Windows 7 • For Windows Vista/Windows 7 • Pro systémy Windows Vista / Windows 7 • Windows Vista/Windows 7 esefén • Dla użytkowników systemów Windows Vista/Windows 7 • Pre Windows Vista/Windows 7 • Za Windows Vista/Windows 7 • Windows Vista/Windows 7 jooks • „Windows Vista/Windows 7” • Windows Vista/Windows 7 • Για Windows Vista/Windows 7 • Windows Vista/Windows 7 de • Pentru Windows Vista/Windows 7 • За потребители на Windows Vista/Windows 7 • للنظامي التشغيل Windows Vista/Windows 7 • 对于 Windows Vista/Windows 7 • 對於 Windows Vista/Windows 7

Getting More Information • Weitere Informationen • Pour obtenir plus d'informations • Come ottenere ulteriori informazioni • Cómo obtener más información • Para obter mais informações • Meer informatie • Få flere oplysninger • Lisätietoja • Hur du kan få mer information • For mer informasjon • Další informace • További információk • Więcej informacji • Ďalšie informácie • Nadaljnje informacije • Lisateabe hankimine • Daugiau informacijos • Sikākas informācijas saņemšana • Περισσότερες πληροφορίες • Daha fazla bilgi almak için • Obținerea de informații suplimentare • Повече информация • Дополнительная информация • الحصول على المزيد من المعلومات • 获取更多信息 • 取得更多的資訊

Get ADOBE® READER®

<http://www.adobe.com/>